

PROSEDUR MUTU
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ANEMOMETER

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



Kode Dokumen : PM-UMS-YY
Revisi :
Tanggal Berlaku :

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disiapkan oleh:
<u>Dr. Yuli Kusumawati, S.KM.,</u> <u>M.Kes(Epid)</u> Kaprodi Kesmas	<u>Tanjung Anitasari Indah K,</u> <u>S.KM., M.Kes</u> Unit Jaminan Mutu	<u>Dian Islami, S.KM</u> Laboran

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	PROSEDUR MUTU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ANEMOMETER	Kode Dokumen : Revisi : Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku :
---	---	--	---

1. TUJUAN

Memastikan pemakaian anemometer secara benar

2. RUANG LINGKUP

SOP ini digunakan untuk membantu penggunaan anemometer dalam kegiatan praktikum Kesehatan dan Keselamatan Kerja di laboratorium

3. DEFINISI

3.1 Program Studi Kesehatan Masyarakat memiliki tujuh ruang laboratorium diantaranya Laboratorium Epidemiologi, Laboratorium Audio Visual, Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dan Laboratorium *common use* meliputi Laboratorium Biomedik, Laboratorium Gizi, Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan Laboratorium Komputer.

3.2 Laboratorium K3 terletak di sebelah selatan Masjid Fadlurohman, digunakan dalam praktikum K3 dan ergonomic.

4. REFERENSI

4.1 Prosedur Mutu Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 Kode Dokumen PM-UMS-01 Tentang Sistem Pengendalian Dokumen dan Data.

4.2 Prosedur Mutu Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 Kode Dokumen PM-UMS-09 Tentang Proses Pembelajaran

5. DISTRIBUSI

5.1 Kepala Prodi Kesehatan Masyarakat UMS

5.2 Sekertaris Prodi Kesehatan Masyarakat UMS

5.3 Unit Jaminan Mutu Prodi Kesehatan Masyarakat

5.4 Kepala Laboratorium Prodi Kesehatan Masyarakat UMS

5.5 Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat UMS

5.6 Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat UMS

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	PROSEDUR MUTU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ANEMOMETER	Kode Dokumen : Revisi : Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku :
---	---	--	---

6. SPESIFIKASI ALAT

Anemometer HT 81

Anemometer TN 27

7. FUNGSI

Untuk mengukur kecepatan angin

8. PROSEDUR

8.1 Cara Penggunaan

- 1) Alat ditempatkan didaerah terbuka
- 2) Pada saat tertiup angin, baling-baling yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin
- 3) Didalam anemometer terdapat alat pencacah yang akan menghitung kecepatan angin
- 4) Catat angka pada alat anemometer.

8.2 Perawatan

- 1) Selalu mematikan alat tersebut setelah pemakaian
- 2) Setelah dalam posisi mati, kemudian lepas baterai dari alat tersebut
- 3) Penyimpanan alat tersebut adalah masukan dalam kotak bungkusnya dan masukan ke dalam lemari yang tertutup

9. ARSIP

Standar Operasional Prosedur Laboratorium Keselamatan Kesehatan Kerja /Lab
 KKK/FIK-UMS/I/2018

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	PROSEDUR MUTU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ANEMOMETER	Kode Dokumen : Revisi : Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku :
---	---	--	---

10. LAMPIRAN



Gambar Alat 6.

KESMAS | Empower
Locally
Engaged
Globally
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA